


FORK-P

Model No. _____	Serial No. _____
No. Modelo _____	No. Serie _____
Capacity _____ lbs.	Lifter Weight _____ lbs.
Capacidad _____ kgs.	Peso del Elevador _____ kgs.
BTH-1 Design Category: B BTH-1 Service Category: 1	
BTH-1 Categoría de Diseño B BTH-1 Categoría de Servicio: 1	
Read Owners Manual for product safety warnings 1000	
Lea Manual de Propietarios para advertencias de seguridad de producto	

1000, on side of fork channel



⚠️WARNING	⚠️ADVERTENCIA
• DO NOT exceed rated capacity • DO NOT use if damaged, malfunctioning, or missing parts • DO NOT lift people OR lift loads over people • DO NOT raise load higher than necessary • DO NOT leave a suspended load unattended • DO NOT use lifter unless you read and understand the owner's manual • DO NOT alter OR modify lifter • DO NOT remove OR obscure any label • STAY CLEAR of suspended loads • Secure load before using this device	• NO exceda la capacidad tasada • NO USE si las partes estan dañadas, no funcionan correctamente o faltan partes. • NO eleve al personal o eleve cargas sobre el personal • NO eleve la carga mas alto de lo necesario • NO deje desatendida una carga que este suspendida • NO use el elevador a no ser que haya leído y entendido las instrucciones del manual del propietario • NO altere o modifique el elevador • NO quite u oscurezca ninguna etiqueta • MANTENGASE alejado de las cargas suspendidas • Asegure la carga antes de usar este dispositivo

675, on side of fork channel

STEEL FORK INSTALLATION LIFTER

4/9/18